
## カムシャフト 取扱説明書追補版 RB26DETT CAMSHAFT INSTALLATION MANUAL SUPPLEMENT RB26DETT



## カム山とシリンダーヘッドの干渉を確認してください Check the clearance between the cam lobes and cylinder head!



純正シリンダーヘッドの生産時の個体差などにより、 カム山とシリンダーヘッドが干渉する場合があります。 組み付け前にクリアランスを十分に確認し、 必要に応じてシリンダーヘッドの左図部分をフライスや リューターなどで切削し、カム山の逃げ加工を おこなってください。

Minor inconsistencies during the manufacturing of the stock cylinder head can sometimes result in interference with the cam lobes.

As such, ensure there is adequate clearance <u>before</u> proceeding to install the camshafts.

You may need to modify the areas circled on the left (via machining or die grinder) to create sufficient clearance for the cam lobes.