

ハイキャスコンピューター配置図

コネクタ端子配置図のみかた

コネクタ

コード

確認する方向




上段

下段




→右

- コードの選別は必ずコネクタをコード側からみた方向で行ってください。
- 車両によってはコンピューターが内張り(カバー)の中にあります。その場合、内張りを外し作業を行ってください。
- コネクタやコンピューターは、カバーをかぶっていることがあります。作業時はカバーを外してください。
- 配線を無理に引っばらないでください。故障の原因となります。




R32



R33






A31






Z32



■マイナー前 (～93.9)






■マイナー後 (93.9～)
※2シーター






■マイナー後 (93.9～)
※2/2






Y32





Y33






C33



C34



ER34



HICAS COMPUTER INFORMATION

How to read the Connector Pinouts

Connector

Wires

Direction of view.




Upper

Lower




→Right

- When working with the wires, facing the connector where the wires go into it (from the back).
- Some vehicles computers have a protective cover or lining. If so, please remove the cover or lining.
- Both the Connector and the Computer may have a cover, please remove the cover when working.
- Please do not pull on the wires with force, to prevent any unwanted damages.




R32






R33






A31






S13, RS13






PS13, RPS13



S14






S15






Z32




■ Early Model (~93.9)






■ Late Model (93.9~)
※2 Seater






■ Late Model (93.9~)
※2/2






Y32






Y33



C33



C34



ER34

