

## ハイキャスコンピューター配置図




### コネクタ端子配置図のみかた

コネクタ ← 確認する方向  
コード




上段  
下段 → 右

- コードの選別は必ずコネクタをコード側からみた方向で行ってください。
- 車両によってはコンピューターが内張り(カバー)の中にあります。その場合、内張りを外し作業を行ってください。
- コネクタやコンピューターは、カバーをかぶっていることがあります。作業時はカバーを外してください。
- 配線を無理に引っばらないでください。故障の原因となります。




**R32**






**R33**






**A31**






**S13,RS13**






**PS13, RPS13**



**S14**





**S15**






**Z32**



■マイナー前 (～93.9)






■マイナー後 (93.9～)  
※2シーター






■マイナー後 (93.9～)  
※2/2






**Y32**






**Y33**






**C33**



**C34**



**ER34**



## HICAS COMPUTER INFORMATION

### How to read the Connector Pinouts

Connector

Wires

Direction of view.




Upper

Lower




→Right

- When working with the wires, facing the connector where the wires go into it (from the back).
- Some vehicles computers have a protective cover or lining. If so, please remove the cover or lining.
- Both the Connector and the Computer may have a cover, please remove the cover when working.
- Please do not pull on the wires with force, to prevent any unwanted damages.




**R32**






**R33**






**A31**






**S13, RS13**






**PS13, RPS13**



**S14**






**S15**






# Z32



## ■ Early Model (~93.9)






## ■ Late Model (93.9~) ※2 Seater






## ■ Late Model (93.9~) ※2/2






# Y32






**Y33**



**C33**



**C34**



**ER34**

